

LONGOPACK**Principe de fonctionnement de l'ensachage longopack**

• L'aspirateur équipé d'un dispositif de déchargement en sac type Longopac ® permet de récolter en toute sécurité les déchets aspirés.

• Le principe de fonctionnement est simple, durant l'aspiration, un clapet pendulaire isole temporairement le dispositif d'ensachage de la chambre filtrante évitant au sac de remonter dans la chambre filtrante de l'aspirateur.

• A l'arrêt de l'aspirateur, le clapet s'ouvre et les déchets contenu dans la chambre filtrante tombe dans le sac.


Une fois le sac suffisamment rempli, il suffit à l'aide d'un lien plastique de le fermer comme sur la figure représentée en bas à droite de cette page puis de le couper avec une paire de ciseaux.

• Le dispositif est à alors à nouveau prêt pour une nouvelle utilisation.



Se monte sur modèle:

- 202DS
- M450
- TS300 - TS400 - TS750



RDV FRANCE

Parc d'Activités du Vert Galant - 26 rue André Ampère - BP 20722 ST OUEN L'AUMONE - 95004 CERGY PONTOISE cedex
Téléphone: 01 39 09 11 11 - Fax: 01 39 09 43 69 - www.rdvfrance.fr